

FLAMMA

FSO1

鼓机乐句循环单块

中文说明书

目录

注意事项-----	01
特性说明-----	02
面板描述-----	03-04
操作说明-----	05-06
效果描述-----	07
技术参数-----	08

注意事项

请在使用本产品前仔细阅读本文

电源：

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 300mA 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

安全注意事项：

1. 请仔细阅读本说明书

2. 请保存好本说明书

3. 注意所有警告事项

4. 遵循说明书指示

5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境

6. 用干毛巾擦拭清洁

7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰

8. 请勿暴力使用开关及控制元件

9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内

10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压

特性说明

1. 立体声乐句循环+鼓机单块，总录制时长20分钟，可无限叠加音轨
2. 11种鼓机节奏风格，每种风格11条节奏，共121条鼓机节奏
3. 三种使用模式：乐句循环模式、鼓机模式、乐句循环+鼓机混合模式
4. 混合使用模式支持乐句循环和鼓机同步使用
5. 可视化乐句循环进度显示
6. 独立的乐句循环和鼓机音量调节
7. TAP带灯按键可设置鼓机播放速度果器串联使用

面板描述



面板描述

- 01 **DC 9V:** 内负外正电源接口
- 02 **INPUT L (MONO) :** 1/4” 非平衡左声道输入（单声道输入时请连接此接口）
- 03 **INPUT R:** 1/4” 非平衡右声道输入
- 04 **OUTPUT L (MONO) :** 1/4” 非平衡左声道输出（单声道输出时请连接此接口）
- 05 **OUTPUT R:** 1/4” 非平衡右声道输出
- 06 **LOOPER:** 循环录音的音量调节旋钮
- 07 **三档拨档:** 选择鼓机/LOOPER的模式
- 08 **DRUM:** 鼓机播放的音量调节旋钮
- 09 **GENRE:** 鼓机的11种风格调节旋钮
- 10 **PATTERN:** 基于某种鼓机风格下不同的节奏型调节旋钮，每种风格都有11种节奏型选择
- 11 **TAP TEMPO带灯按键:** 红蓝双色按键灯，短按可对鼓机进行TAP TEMPO打点设速，指示灯随鼓机的速度闪烁
- 12 **1-7号指示灯:** 显示LOOPER录音时的进度条
- 13 **踩钉灯:** 指示效果器当前的功能状态
- 14 **踩钉:** 控制LOOPER功能和鼓机播放/暂停

操作说明

模式选择:

通过三挡拨档选择三种使用模式

LOOPER模式:

循环录音功能单独使用模式,通过转动LOOPER旋钮可调整循环录音音量,配合踩钉控制LOOP功能

REC: 踩下踩钉开始录音,踩钉灯会变为红色

PLAYBACK: 在REC录音过程中再踩一下踩钉开始播放刚刚录制的音轨。这时您可以随着刚刚的音乐进行演奏。PLAYBACK时踩钉灯为蓝色

DUB: 录制更多层的音轨。当处于PLAYBACK模式时,再踩一下踩钉将进入叠录模式,会录制您的乐器音轨,并叠加到先前录制的音轨之上,此时踩钉灯为红色。再踩一次踩钉将进入PLAYBACK模式,播放刚刚录制的音轨。

UNDO/REDO: 在PLAYBACK时,长踩踩钉可以删除最上面的一层音轨,此时踩钉为蓝色并闪烁。再长踩一次可以恢复刚刚被删除的音轨,此时踩钉灯为蓝色并闪烁。

STOP: 在PLAYBACK时,快速踩两次踩钉来停止播放,此时踩钉灯为蓝色并闪烁。停止播放时,长踩踩钉可以删除所有已录制的音轨。

DRUM模式:

鼓机功能单独使用模式

1. 通过GENRE和PATTERN选择需要的鼓机风格与节奏型
2. 短按TAP带灯按键调整鼓机速度,TAP指示灯的闪烁频率表示当前的速度
3. 单踩踩钉播放鼓机,通过转动DRUM旋钮可调节鼓机播放的音量大小
4. 再次单踩踩钉停止鼓机播放

L+D模式:

循环录音和鼓机功能混合使用模式

1. 通过GENRE和PATTERN选择需要的鼓机风格与节奏型
 2. 短按TAP 带灯按键调整鼓机速度, TAP指示灯的闪烁频率表示当前的速度
 3. 单踩踩钉激活L+D功能, 此时智能预备拍功能将会激活, 以提示即将播放的鼓机速度; 预备拍播放完毕后, 循环录音功能与鼓机播放将会同时开始
 4. 此时的踩钉控制与循环录音功能相同, 播放中不可改变鼓机速度; 通过转动LOOPER与DRUM旋钮以平衡循环录音与鼓机的音量
 5. 双踩踩钉暂停时, 鼓机将会和循环录音一起停止
- **LOOPER模式与DRUM模式可叠加使用, 建议先选择DRUM模式调整好鼓组类型以及速度, 再选择LOOPER模式叠加循环录音功能。**
 - **使用效果器链时, 请将FS01放在效果链的末端, 以保证鼓机的音色不会受到效果链里其他效果器的影响。**

效果描述

节奏型	拍号	速度 (BPM)
Pop	4/4;6/8	90;100;110;120;130;140
Funk	4/4;3/4;6/8	90;100;110;120;130
Blues	4/4;6/8	90;110;120;130;150;170
Rock	4/4;6/8	120;130;140;150;160
Metal	4/4;6/8	120;140;150;160;170;180;190
Jazz	4/4;6/8	90;130;140;150;160;170;180;190
Fusion	4/4;3/4;5/4;7/8;9/8;11/8	70;110;120;130;140;150
Punk	4/4;3/4;6/8	100;110;140;160;170;180;190;210
Latin	4/4	90;100;110;120;140
Hip Hop	4/4	70;80;90;100
Disco	4/4	100;110;120;130;140;150

技术参数

输入:2个1/4”单声道接口(阻抗4.7M Ohms)

输出:2个1/4”单声道接口(阻抗 100 Ohms)

工作电压:9V DC内负外正(切勿使用超过9V或极性相反的电源适配器)

工作电流:300 mA

尺寸:86.6x125x60mm

重量:0.371kg

附件:随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

