

FLAMMA

**FC01**

**鼓机乐句循环单块**

**中文说明书**

# 目录

---

|           |       |
|-----------|-------|
| 注意事项----- | 01    |
| 特性说明----- | 02    |
| 面板描述----- | 03-04 |
| 操作说明----- | 05-06 |
| 鼓机节奏----- | 07    |
| 技术参数----- | 08    |

# 注意事项

---

**请在使用本产品前仔细阅读本文**

**电源：**

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 210mA 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

**安全注意事项：**

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰
8. 请勿暴力使用开关及控制元件
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压

# 特性说明

---

1. 内含16种不同风格节奏型鼓组的循环录音单块
2. 使用真实采样样本16 bits鼓组音源
3. 支持长达20分钟、无限叠加的循环录音时间
4. 智能预备拍模式和智能对齐功能可使用户得到更好的鼓机和循环录音体验
5. 可根据需求，选择鼓机或LOOP单独使用，或是鼓机与LOOP同时使用
6. 按键灯打点设速功能

# 面板描述



# 面板描述

- 01 **模式选择拨档:** 3种模式选择，分别为Looper模式（单独使用循环录音）、Drum模式（单独使用鼓机）和L+D模式（智能循环录音加鼓机模式）。
- 02 **Looper 音量:** 调节循环录音的播放音量的大小
- 03 **Drum音量:** 调节鼓机播放音量的大小
- 04 **鼓机节奏旋钮:** 16档鼓组节奏型选择，8种不同鼓组风格Rock、Metal、Jazz、Reggae、Pop、Funk、Blues和Fusion，每种风格包含2种不同的节奏型选择。所有鼓机音源均采用真实鼓样本
- 05 **按键灯:** 设置打点设速功能和提示循环录音的工作状态
- 06 **踩钉:** 控制循环录音的开关、工作状态和鼓机的开关，具体操作模式和使用请参考下文
- 07 **输入:** 1/4” 单声道音频输入接口，连接吉他或其他效果器
- 08 **输出:** 1/4” 单声道音频输出接口，连接吉他音箱或其他音频设备
- 09 **DC IN:** 电源供给，请使用9V 内负外正  $\oplus \ominus$  的电源变压器。

# 操作说明

## 模式一

Looper模式为循环录音功能单独使用模式，当拨档拨到Looper档位时生效。可通过Looper旋钮调整循环录音的音量。具体Looper使用方式请参考下图：



## 模式二

Drum模式为鼓机功能单独使用模式，当拨档拨到Drum档位时生效

1. 通过旋转鼓机节奏旋钮选择鼓组节奏型
2. 单次踩下踩钉来播放鼓机，此时按键灯闪烁表示鼓机播放速度，可通过Drum旋钮调整鼓机播放的音量
3. 可通过连续踩踏踩钉两次以上按键灯调整鼓机播放的速度
4. 单踩踩钉停止鼓机播放

注：模式一、二可叠加使用；建议使用时先打开模式二调整好鼓组速度与节奏型，再进入模式一叠加循环录音功能。

## 模式三

L+D模式为循环录音加鼓机功能共同使用模式，当拨档拨到L+D档位时生效

# 操作说明

---

1. 通过编码器选择鼓组节奏型, 可在L+D功能未激活前通过按键灯打点设速调整鼓机速度
2. 单踩踩钉激活L+D功能, 此时智能预备拍功能将会激活提示即将播放的速度; 预备拍过后循环录音和鼓机播放将会开始 (此时录音才生效)
3. 此时踩钉逻辑将和单独使用循环录音功能相同 (参考上图)。在播放途中不可通过打点设速调整速度。可使用Drum和Looper旋钮分别调整鼓组和循环录音的音量
4. 双踩暂停时鼓机将会和循环录音一起停止
5. 在停止状态长踩删除乐句循环

注: 使用效果器链时, 请将FC01放在效果链的末端, 确保鼓机的音色不会受其他效果器的影响



# 鼓机节奏

| 节奏型      | 拍号  | 说明      |
|----------|-----|---------|
| Pop 1    | 4/4 | 100Bpm  |
| Pop 2    | 4/4 | 80 Bpm  |
| Funk 1   | 4/4 | 140Bpm  |
| Funk 2   | 4/4 | 110 Bpm |
| Blues 1  | 4/4 | 80 Bpm  |
| Blues 2  | 4/4 | 120 Bpm |
| Fusion 1 | 5/8 | 130 Bpm |
| Fusion 2 | 7/8 | 110 Bpm |
| Rock 1   | 4/4 | 90 Bpm  |
| Rock 2   | 4/4 | 160 Bpm |
| Metal 1  | 4/4 | 130 Bpm |
| Metal 2  | 4/4 | 140 Bpm |
| Jazz 1   | 4/4 | 160 Bpm |
| Jazz 2   | 4/4 | 135 Bpm |
| Reggae 1 | 4/4 | 70 Bpm  |
| Reggae 2 | 4/4 | 90 Bpm  |

# 技术参数

---

**工作模式:** 16种鼓组节奏型

**最大录音时长:** 20分钟

**最大叠录次数:** 无限

**采样率:** 44.1kHz

**比特率:** 16 bits

**打点设速:** 低40 Bpm 最高240 Bpm

**输入:** 1/4" 单声道音频接口 (阻抗1M ohm)

**输出:** 1/4" 单声道音频接口 (阻抗510 ohm)

**电源供给:** 9V直流变压器 (内负外正)

**工作电流:** 210mA

**尺寸:** 47mm(D) x 83mm(W) x 52mm(H)

**重量:** 153g

**附件:** 随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸

- **免责声明:** 参数更新恕不另行通知

